

快速安裝指南

ARIA2210

請先
閱讀說明！

• Wi-Fi 6 網路延伸器



6ARIA2210TW1G

選擇連接方式

步驟

2

ARIA2210將透過乙太網路或是Wi-Fi
擴展您的家庭無線網路。

請選擇以下家中情況的其中一種自動安裝方法：

方法 A：不同位置透過乙太網路連接進行設定

方法 B：相同位置透過乙太網路連接進行設定

*乙太網路連接將為您提供更好的 Wi-Fi 效能。

請先檢查包裝內容物

步驟

1



ARIA2210



1個變壓器



1條乙太網路線



快速安裝指南

透過乙太網路連接進行設定

方法

A

1. 將乙太網路線連接到 ARIA2210。
2. 使用乙太網路線將 ARIA2210 和仲琦路由器連接到家中的乙太網路插頭。
3. ARIA2210 與仲琦路由器需要在同一個網域上。
4. 將 ARIA2210 連接到電源插座
5. 等待直到 ARIA2210 的 LED 穩定呈白色。
此時，您的ARIA2210 與您的網路連線成功。
6. 跳至步驟 3。



透過乙太網路 Wi-Fi 到 Wi-Fi 設定

方法

B

1. 將乙太網路線連接到 ARIA2210。
2. 使用乙太網路線將 ARIA2210 連結到仲琦路由器的其中一個 LAN 端。
3. ARIA2210 與仲琦路由器需要在同一個網域上。
4. 將 ARIA2210 連接到電源插座
5. 如果使用此方法，請斷開 ARIA2210 上的連接，然後移動至最終放置區重新連接到電源插頭。
6. 等待直到 ARIA2210 的 LED 穩定呈白色。此時，您的 ARIA2210 與您的網路連線成功。跳至步驟 3。



如何將 ARIA2210 放置到正確位置

步驟

3

乙太網路

- 將 ARIA2210 放置路由器無法提供穩定 Wi-Fi 的覆蓋位置
- 確保 ARIA2210 和路由器需要在同一個網域上

Wi-Fi 到 Wi-Fi

- ARIA2210 需放置在從路由器接收到較強 Wi-Fi 訊號的地方，否則性能會下降

LED 信號功能

LED	LED 顯示	設備狀態
綠	閃爍	開機中
白/綠	交替閃爍	啟用 Wi-Fi 並建立連線
白	持續	正常狀態
白	閃爍中	等待配對中
白/綠	交替閃爍	軟體正在升級/降級中
藍	閃爍（兩分鐘）	WPS 連線中
藍	持續（60秒）	WPS 配對成功
紅/綠	交替閃爍	Wi-Fi 訊號薄弱
白/紅	交替閃爍	沒有連接至網路
紅	持續閃爍	硬體故障
紅/綠/藍	顏色循環閃爍	重啟（LED顏色循環紅→綠→藍，並至少重複兩次循環）

安全警告與聲明

【警告】

路由器禁止接觸水或濕氣，以免觸電。本產品為高效能通訊裝置，適用於家庭和辦公室環境，請勿在戶外使用。請將路由器環境使用溫度至於0°C~45 °C(32°F~104°F)下。為避免過熱，請勿將任何物體至於路由器上方。請保持纜線數據機附近的空氣流通。若因不當使用而造成損害，製造商概不承擔任何責任。

【免責聲明】

製造商對於本文件的相關內容恕不承擔任何責任。製造商亦保留相關權利，得逕行修改本文件或更新其內容，且不負有相關告知義務。規格如有變更，恕不另行通知。

【國家傳訊傳播委員會（NCC）警語】

依低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即使用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。使用此產品時應避免影響附近雷達系統之操作。