

2011 8 月版



1.DHCP & TCP/IP 設定 (Windows 7 版 本適用) 點選【開始】點選【控制台】 進入。



2. 進入控制台後,點選【網路和共用中心】。

整電腦設定		在檢示方式的地方,可以 切換以【類別顧示】或以 【大圖示】或【小圖示】 顯示控制台所有課項。	→ 検視方式: 大富元 + 類別(C)
👌 HomeGroup	🛃 RemoteApp 和桌面連續	Windows CardSpace	Windows 小图示(S)
Windows Update	💣 Windows 防火機	工作列及 [開始] 功能表	🔐 日期和時間
💽 同步中心		▶ 字型	■」 自動播放
🥻 色彩管理 1.	▶ 行動作業中心	🕎 位置和其他感應器	🌉 系統
系統管理工具	🎎 使用者帳戶	💐 個人化	效態資訊及工具
🛃 桌面小工具	😞 索引道項	通知區域圖示	🥑 備份與這原
🔮 進原	圓 程式和功能		⊘ 湯鼠
装置和印表機	装置管理員	置料夾選項	🍞 電源道項
🕃 電話和數據機	● 預設程式	疑難排解	🧱 網路和共用中心
/ 網際網路選項	2 認證管理員	↓ 語音辨識	🚱 輕鬆存取中心
9 #8		▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	

 進入網路和共用中心後,請點選【變 更介面卡設定】。





○ ▼ ● 控制台 ▶ 網路和網際網路 ▶ 網路連線 ▶

Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)

組合管理 ▼

 1.
 區域連線 網路

4. 請點選連接 CM 所使用的【區域連線】。



A.C.		
連線		
IPv4 連線能力	ל:	網際網路
IPv6 連線能力	b:	無網路存取
媒體狀態:		已啟用
連線時間:		03:09:20
速度:		100.0 Mbps
THE REPORT OF THE		
詳細資料(E) 舌動		
詳細資料(E) 舌動] 	——————————————————————————————————————
詳細資料(E) 活動 位元組: 1.	已傳送 —	— 日收到 1,890,912

🔮 Realtek RTL	8168C(P)/8111C(P) Family PCI-	E Gigabit Et
這個連續使用下列	項目(2):	設定(C)
 ✓ ■ Trend Mice ✓ ■ QoS 封包 ✓ ■ File and Pi ✓ ● 細胞細胞 ✓ ● 細胞細胞 ✓ ● 細胞細胞 	ro NDIS 6.0 Filter Driver 排程器 rinter Sharing for Microsoft Netwo 通知協定第 6 版 (TCP/IPv6) 通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)	nks 1.
<		+ 2
安转(N)	解除安装①	内容(R)
描述 讓您的電腦能夠	每存取 Microsoft 網路上的資源。	

 進入區域連線內容後,請先點選【網際網路通訊 協定第四版 (TCP/IPv4)】,再點選【內容】。



7. 進入 TCP/IP 內容後,請點選【自動取得 IP 位 址】,再點選【自動取得 DNS 伺服器位址】, 確認設定完成後,請再點選【確定】即可完成自 動取得 IP 設定。





更多資訊歡迎至 http://www.cns.net.tw