「成人娛樂」頁籤 解鎖與關閉_設定教學

如何進入「成人娛樂」頁籤

1. 請使用遙控器於機上盒畫面中選取「成人娛樂」 頁籤,並按下OK鍵進行解鎖。

這運影劇 海報輪播+我的APP	YouTube 成人娛樂	生活資訊 03:31 Hom	e十中嘉寬頻
按遙控器上 ОК	鍵以解鎖更多內容		

請輸入「親子鎖」密碼進行解鎖,您可在機上盒
 包裝內的紙本說明書中查看預設密碼。



Strictly Private and Confidential

Home+中嘉寬頻·

3. 正確輸入「親子鎖」密碼後,「成人娛樂」頁籤中 的內容即會顯示於螢幕畫面之上。



開啟/關閉「成人娛樂」頁籤

1. 請使用遙控器於機上盒畫面左上角選取齒輪圖示, 並按下OK鍵進入「設定」選單。



2. 請選取左方「個人環境」選單,並進入右方「親子 鎖設定」畫面。

	系統升級	
	親子鎖設定	
	個人認證碼	
Ճ Android 設定	語言設定	繁體中文 👻
2。個人環境	螢幕和音效設定	
☆ 系統設定	字幕設定	中文 🕶
	頻道資訊提示時間	3秒 🔻
	搜尋頻道	
	系統資訊	
	STB資料回傳設定	開啟 🔻

3. 進入「親子鎖設定」畫面之前,請輸入親子鎖密碼 解除鎖定。

系統升級		
親子鎖設定 您可以進行親子鎖設定		•
	* * * *	
	請輸入四位數親子鎖密碼 按左鍵清除	
個人認證碼		
語言設定		繁體中文 ▼

4. 選取「成人娛樂顯示設定」選單,按下OK鍵進入 設定畫面。

系統升級					
親子鎖設定 您可以進行親子鎖設定					
分級設定 限制級	頻道鎖設定 000	工作時段設定	修改親子鎖密碼		
成人娛樂顯示設定 ^{開啟}					
個人認證碼					
語言設定			繁體中文 ▼		

5. 請選取「關閉」按鈕後,再按下OK鍵。



6

6. 接著選取「儲存」按鈕,再按下OK鍵。



7. 若畫面顯示「儲存成功」訊息·表示完成設定。



8. 回到機上盒起始畫面,可發現「成人娛樂」頁籤 已關閉顯示。

