


智慧延長線 操作指南




產品介紹

一、產品包裝內容物

智慧延長線
操作手冊

二、外觀介紹



規格表

產品尺寸	19.8 x 9.9 x 2.8 cm
輸入電壓	AC 100-240V
電流	10~15A
產品重量	300g
線長	1.5米
顏色	白
孔數	4個AC+4個USB
使用溫度	5°C ~ 40°C

功能說明

「智慧延長線」擁有4個可獨立開/關的插座孔位，並提供4個2.4A USB 連接埠，可在供電的同時為您的手機、平板等行動裝置進行快速充電，且具備防雷擊、過載保護等安全設計。您可透過「Home+ 智慧家 app」對連接至此智慧延長線的家電進行遠端操控、排程運作等功能，是集安全、便利、智慧為一體的多功能延長線。

產品特點：

- (1) 提供4個USB 2.4A 快速充電連接埠
- (2) 提供4個可獨立開/關的插座孔位，並可設定定時功能
- (3) 使用ABS 防火材質製造，並具備防雷擊與過載保護設計
- (4) 支援Amazon Alexa、Google Assistant、Siri 語音助理
- (5) 可透過「Home+ 智慧家 app」進行遠端操控、設定，並能與其他家電進行連動運作，依情境執行多種任務

重要事項

危險警告

- 1、請勿讓水、其他液體或易燃性清潔劑進入本產品，以免發生觸電或火災。
- 2、請勿在本產品附近噴灑殺蟲劑或香水等易燃物質。

安全警告

- 1、在您連接電源之前，請確認本產品所標示之使用電壓與當地插座供應電壓是否相符。
- 2、若電源線毀損，請與本公司客服聯繫反應，切勿自行更換，以避免危險發生。
- 3、若插頭、電源線，或產品本體毀損，請立即停用本產品。
- 4、本產品請勿交由身心障礙者、精神障礙者，或是未滿12歲之兒童單獨操作使用。

注意事項

- 1、若連接本產品的電源插座接觸不良，則插頭可能會產生發熱現象，請確保電源插座接觸良好。
- 2、切勿超載使用。
- 3、如有異味或者產品嚴重發燙，應立即斷電停止使用。
- 4、總功率請勿超過15A，單個插孔請勿超過10A。
- 5、USB 總功率請勿超過2.4A。
- 6、使用時插頭須完全插入，請勿裸露插頭鐵片，以免危險。
- 7、請勿在高溫高濕度環境下使用本產品。

產品保固範圍

保固說明

本產品之保固與售後服務內容如下：

- 1、本保固條款僅適用於安管家S-Butler官方直營或經本公司授權的合法經銷管道及電商平台販售之產品。
- 2、自購買日起7日內，若在正常使用情境下發生非人為性故障，可享免費退換貨。
- 3、自購買日起1年內，若在正常使用情境下發生非人為性故障，可享乙次免費檢測、換新服務。
- 4、本產品如需維修服務，請透過外包裝載明的客服電話或是e-mail聯繫。
- 5、本產品之保固範圍僅限產品本身，若維換過程需透過快遞配送服務，所產生之費用將由顧客自行負擔。
- 6、本保固條款僅針對本產品於保固期間內提供「瑕疵擔保責任」，不具其他法律上之保證義務，惟產品包裝內附之保證卡因提供消費者免費維修服務，將視為本公司所提供之消費證明文件，**若遭遺失、塗改或變造，本公司有權拒絕提供保固服務**，還請妥善保存。

非保固範圍

- 1、未經本公司授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、進水、進液、事故、改動、不正確的使用非本產品配件，或撕毀、塗改標貼、防偽標記。
- 2、因人為處理疏失，或操作不當而造成的產品故障或損壞。
- 3、因不可抗力造成的損壞，如因天災(如火災、水災、地震、電擊、蟲害、鼠禍等)，而導致的產品損壞或故障。
- 4、正常使用情境下所造成的污漬、碰撞、刮痕，與自然耗損(包括隨時間逐漸耗損的濾網等消耗品。)
- 5、其他非產品本身設計、技術、製造、品質等問題而導致的損壞或故障。
- 6、若產品已過保固期限，由於維修所需之料件缺乏，故將不提供維修服務。
- 7、以上條款，本公司將保留最終調整與解釋之權利。

網購通路－7日免費退貨政策

網路購物7日內退貨請憑發票及購買單據(如有下列缺件恕不接受退貨):

- 1、產品外觀刮傷或受損。
- 2、商品外包裝盒、配件、說明書、保證卡等未齊全。

APP操作指南 使用步驟

一、下載/安裝 APP

請使用您的智慧型手機或平板，
掃瞄下方QR Code，下載app。



Android



IOS

二、登入APP


請直接開啟app進行登入，若您是新用戶，
請先點選"註冊"完成帳號註冊。

三、新增設備

點擊開始介面的“新增設備”，或者
右上角的“+”按鈕然後選擇對應的產
品進入設定介面。

四、開始配網

- 1.請接上電源並確認指示燈是否在“快閃”模式. (約一秒閃兩下)
- 2.若指示燈非處於快閃模式,請保持按壓「開關鍵」約五秒,直到指示燈進入快閃模式。



3.App在搜尋到您的「智慧延長線」後，會要求您輸入家中WiFi 帳號密碼進行連線；請確保您的手機/平板已連上家中WiFi，並留意勿輸入空白符號以避免連線失敗。



4.請稍候片刻，待系統完成連線配置。

5.若出現下方畫面，代表您的產品已完成連線配置，將可以透過「Home+ 智慧家app」進行遠端操控與設定任務排程，請盡情享受智慧生活的便利。



■ NCC警語

低功率射頻器材技術規範 章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

智慧插座 操作指南




產品介紹

一、產品包裝內容物

智慧插座
操作手冊

二、外觀介紹



規格表

產品尺寸	8.4 x 3.8 x 3.0cm
輸入電壓	AC 100-240V
電流	16A
產品重量	80g
線長	1.5米
顏色	白
使用溫度	5°C ~ 40°C

■ 功能說明

「智慧插座」可針對連接中的電器進行功率、電流、電壓監控，透過「Home+ 智慧家 app」進行遠端即時控制，或設定定時功能安排家電排程運作，並提供用電量統計功能，讓您輕鬆掌握用電資訊，是集安全、便利、智慧為一體的多功智慧插座。

產品特點：

- (1) 可於app 介面上查看「電量統計(年/月/日)」功能。
- (2) 可遠端進行開/關操作，並可設定定時。
- (3) 使用ABS 防火材質製造，並具備防雷擊與過載保護設計。
- (4) 支援Amazon Alexa、Google Assistant、Siri 語音助理。
- (5) 可透過「Home+ 智慧家 app」進行遠端操控、設定，並能與其他家電進行連動運作，依情境執行多種任務。

重要事項

危險警告

- 1、請勿讓水、其他液體或易燃性清潔劑進入本產品，以免發生觸電或火災。
- 2、請勿在本產品附近噴灑殺蟲劑或香水等易燃物質。

安全警告

- 1、在您連接電源之前，請確認本產品所標示之使用電壓與當地插座供應電壓是否相符。
- 2、若電源線毀損，請與本公司客服聯繫反應，切勿自行更換，以避免危險發生。
- 3、若插頭、電源線，或產品本體毀損，請立即停用本產品。
- 4、本產品請勿交由身心障礙者、精神障礙者，或是未滿12歲之兒童單獨操作使用。

注意事項

- 1、若連接本產品的電源插座接觸不良，則插頭可能會產生發熱現象，請確保電源插座接觸良好。
- 2、切勿超載使用。
- 3、如有異味或者產品嚴重發燙，應立即斷電停止使用。
- 4、總功率請勿超過16A。
- 5、使用時插頭須完全插入，請勿裸露插頭鐵片，以免危險。
- 6、請勿在高溫高濕度環境下使用本產品。

產品保固範圍

保固說明

本產品之保固與售後服務內容如下：

- 1、本保固條款僅適用於安管家S-Butler官方直營或經本公司授權的合法經銷管道及電商平台販售之產品。
- 2、自購買日起7日內，若在正常使用情境下發生非人為性故障，可享免費退換貨。
- 3、自購買日起1年內，若在正常使用情境下發生非人為性故障，可享乙次免費檢測、換新服務。
- 4、本產品如需維修服務，請透過外包裝載明的客服電話或是e-mail聯繫。
- 5、本產品之保固範圍僅限產品本身，若維換過程需透過快遞配送服務，所產生之費用將由顧客自行負擔。
- 6、本保固條款僅針對本產品於保固期間內提供「瑕疵擔保責任」，不具其他法律上之保證義務，惟產品包裝內附之保證卡因提供消費者免費維修服務，將視為本公司所提供之消費證明文件，**若遭遺失、塗改或變造，本公司有權拒絕提供保固服務**，還請妥善保存。

非保固範圍

- 1、未經本公司授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、進水、進液、事故、改動、不正確的使用非本產品配件，或撕毀、塗改標貼、防偽標記。
- 2、因人為處理疏失，或操作不當而造成的產品故障或損壞。
- 3、因不可抗力造成的損壞，如因天災(如火災、水災、地震、電擊、蟲害、鼠禍等)，而導致的產品損壞或故障。
- 4、正常使用情境下所造成的污漬、碰撞、刮痕，與自然耗損(包括隨時間逐漸耗損的濾網等消耗品。)
- 5、其他非產品本身設計、技術、製造、品質等問題而導致的損壞或故障。
- 6、若產品已過保固期限，由於維修所需之料件缺乏，故將不提供維修服務。
- 7、以上條款，本公司將保留最終調整與解釋之權利。

網購通路－7日免費退貨政策

網路購物7日內退貨請憑發票及購買單據(如有下列缺件恕不接受退貨):

- 1、產品外觀刮傷或受損。
- 2、商品外包裝盒、配件、說明書、保證卡等未齊全。

APP操作指南 使用步驟

一、下載/安裝 APP

請使用您的智慧型手機或平板，
掃描下方QR Code，下載app。



Android



IOS

二、登入APP


請直接開啟app進行登入，若您是新用戶，
請先點選"註冊"完成帳號註冊。

三、新增設備

點擊開始介面的“新增設備”，或者
右上角的“+”按鈕然後選擇對應的產
品進入設定介面。

四、開始配網

- 1.請接上電源並確認指示燈是否在“快閃”模式。(約一秒閃兩下)
- 2.若指示燈非處於快閃模式，請保持按壓「開關鍵」約五秒，直到指示燈進入快閃模式。




3.App在搜尋到您的「智慧插座」後，會要求您輸入家中WiFi 帳號密碼進行連線；請確保您的手機/平板已連上家中WiFi，並留意勿輸入空白符號以避免連線失敗。



4.請稍候片刻，待系統完成連線配置。

5.若出現下方畫面，代表您的產品已完成連線配置，將可以透過「Home+ 智慧家app」進行遠端操控與設定任務排程，請盡情享受智慧生活的便利。



■ NCC警語

低功率射頻器材技術規範 章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。