

智慧遙控器 操作指南




產品介紹

一、產品包裝內容

智慧遙控器
操作手冊
Micro USB電源線

二、外觀介紹



產品保固範圍

保固說明

本產品之保固與售後服務內容如下：

- 1、本保固條款僅適用於安管家S-Butler官方直營或經本公司授權的合法經銷管道及電商平台販售之產品。
- 2、自購買日起7日內，若在正常使用情境下發生非人為性故障，可享免費退換貨。
- 3、自購買日起1年內，若在正常使用情境下發生非人為性故障，可享乙次免費檢測、換新服務。
- 4、本產品如需維修服務，請透過外包裝載明的客服電話或是e-mail聯繫。
- 5、本產品之保固範圍僅限產品本身，若維換過程需透過快遞配送服務，所產生之費用將由顧客自行負擔。
- 6、本保固條款僅針對本產品於保固期間內提供「瑕疵擔保責任」，不具其他法律上之保證義務，惟產品包裝內附之保證卡因提供消費者免費維修服務，將視為本公司所提供之消費證明文件，若遭遺失、塗改或變造，本公司有權拒絕提供保固服務，還請妥善保存。

非保固範圍

- 1、未經本公司授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、進水、進液、事故、改動、不正確的使用非本產品配件，或撕毀、塗改標貼、防偽標記。
- 2、因人為處理疏失，或操作不當而造成的產品故障或損壞。
- 3、因不可抗力造成的損壞，如因天災(如火災、水災、地震、電擊、蟲害、鼠禍等)，而導致的產品損壞或故障。
- 4、正常使用情境下所造成的污漬、碰撞、刮痕，與自然耗損(包括隨時間逐漸耗損的濾網等消耗品。)
- 5、其他非產品本身設計、技術、製造、品質等問題而導致的損壞或故障。
- 6、若產品已過保固期限，由於維修所需之料件缺乏，故將不提供維修服務。
- 7、以上條款，本公司將保留最終調整與解釋之權利。

網購通路－7日免費退貨政策

網路購物7日內退貨請憑發票及購買單據(如有下列缺件恕不接受退貨):

- 1、產品外觀刮傷或受損。
- 2、商品外包裝盒、配件、說明書、保證卡等未齊全。

APP操作指南 使用步驟

一、下載/安裝 APP

掃瞄QRCode下載APP



Android



IOS

二、登入APP


開啟APP進行登入
(如果是新用戶請先註冊帳號)

三、新增設備

點擊開始介面的“新增設備”,或者
右上角的“+”按鈕然後選擇對應的產
品進入設定介面。

四、開始配網

- 1.請接上電源並確認指示燈是否在“快閃”模式. (約一秒閃兩下)
- 2.指示燈若非在快閃模式下,請壓住產品背面Reset按鈕約五秒左右進行Reset.
(注意,請確定指示燈出現快閃模式)



3.輸入家中WiFi 帳號密碼進行配網.
(切勿有空白符號,否則可能無法配網)



4.等待配網進度完成.



5.此時您的產品已經配網成功，
請享受智能生活帶來的方便與樂趣.

■ NCC警語

低功率射頻器材技術規範 章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。