遙控器說明



EPG節目表鍵 節目表

可查詢所有頻道節目表

播放/暫停/停止鍵

觀看隨選影片或錄影管理服務所錄製節目時的操作鍵

PVR錄影功能鍵
(選購功能) PVR

快速進入錄影功能管理介面

雙語鍵 雙語

若頻道節目有提供雙語功能，可按此鍵切換不同語言

顏色功能鍵 F1 F2 F3 F4

專用功能鍵，依照提示操作

方向/OK鍵

使用上/下/左/右方向鍵瀏覽選項，並按OK鍵確認選擇

主選單鍵

進入主選單

頻道/換頁鍵 頻道

切換頻道或於操作畫面時切換至上下頁