Home+ 中嘉

Home+中嘉智慧攝影機 操作手冊

Model: AICAM001.01

產品介紹

一、產品包裝內容

1. Home+中嘉智慧攝影機
2. 操作手冊
3. Micro USB 電源線
4. MicroSD 卡（64GB，已安裝攝影機內）
5. USB 電源供應器（5V/2A）
6. 金屬壁掛吸盤
7. 螺絲包（內含螺絲 x3, 壁虎 x3）

二、攝影機介紹



規格

型號	AICAM001.01	解析度	1080P(1920*1080)
視野角度	水平 110°/ 垂直 65°/ 對角線 120°	FPS	最大 30
Wi-Fi 標準	2.4 GHz 802.11b/g/n	儲存規格	MicroSD 卡 最大 128GB
輸入電壓	DC 5V/2A	環境溫濕度	0~45°C，20~80%
大小	約 62mm x 36mm x 110mm	夜視功能	IR/ICR，紅外線距離 10M
重量	約 110 公克	音頻	內建麥克風與喇叭

使用步驟

一、下載 App

Home+智慧家

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1. 請至 App Store 或 Google Play 搜尋“Home+智慧家”下載 App 。
2. 首次使用請點擊“註冊”並依照畫面提示完成註冊。
3. 成功註冊後請直接登入。

二、首次使用 APP，請綁定 Home+中嘉帳號

請先選擇一個做為主帳號的 Email 完成註冊，並綁定 Home+中嘉帳號，綁定成功後即可看到已安裝的攝影機。

1. 首次登入請先註冊。
2. 從【 】的“帳號”進入個人資料，選擇“綁定 Home+中嘉帳號”。
3. 依照畫面指示輸入您的訂編和相關訊息完成帳號綁定。
4. 再次回到 App 的【 】的即可看到已安裝的攝影機。

三、邀請成員

只有主帳號可以邀請其他帳號成為家庭成員。

1. 從【 】的“家庭成員”點擊“邀請”。
2. 輸入被邀請者 Email 帳號。(被邀請的帳號需於 App 完成註冊。)
3. 被邀請者在 App 會收到提示，接受後即可分享設備。

四、分享攝影機設備

在主帳號成功邀請其他帳號之後，選擇欲分享的攝影機設備，
並且可以針對不同的帳號，分享不同的攝影機設備。

1. 從【 】的“家庭成員”點擊“成員名單”。
2. 點選想分享設備的成員。
3. 按“變更設備權限”進到分享設備名單，選擇設備後再按“完成”。
4. 被分享的成員會收到提示告知被分享了設備，若未在線則於下次登入時收到通知。

透過 App 設定設備功能

一、查看即時畫面

- 在【 】的“我的設備”或“家庭空間”中點擊設備名稱。
- App 與攝影機連上網路後即可看到攝影機的即時畫面。

二、設備功能說明

	麥克風	從 App 傳遞聲音到攝影機端，使用時請長按此按鈕對話。
	擴音	可開啟從攝影機端傳遞到 App 端的聲音。
	SD 卡回放	查看錄製到 SD 卡的全時錄影，每個影片為 30 分鐘。
	快照	截圖即時畫面，照片會存在手機的相簿。
	錄影	錄製即時畫面，錄製的影片會存在手機的相簿。
	停止錄影	停止錄製即時畫面。
	上一頁	回到上一頁。
	設定	進行設備的各項設定，詳見下頁說明。

三、設定功能說明

動態偵測靈敏度	以**偵測動態**產生事件影片。 每個事件固定為 30 秒會上傳到雲端， 可至 App“事件”查看。
人型偵測	可以分別人形物體與其他物體的區別。 以**偵測人形**產生事件影片，非人形(例如:動物、車輛)經過並不會觸發。 每個事件固定為 30 秒會上傳到雲端， 可至 App“事件”查看。
夜視模式	紅外線補光改善低光源場景畫面。
SD 卡格式化	1. 第一次使用之前，建議請先將 SD 卡進行格式化。 2. 進行格式化後會將 SD 卡內的資料數據全部刪除，目前全時錄影是存放於本機的 SD 卡當中，格式化前請確認 SD 卡內的檔案是否已備份。

一、家庭空間規劃

若您使用 2 支以上的攝影機，可以使用 App 的空間規劃功能，可依您攝影機擺放的位置進行分類，一目瞭然，快速找出想要瀏覽的攝影機設備。

- **建立家庭空間：**
  1. 在【 】的“家庭空間”頁，點選【 】或 【 】。新增一個空間。
  2. 預設空間名稱有 7 個，最後一個為自訂，點選自訂的請自行輸入名稱。
  3. 選擇想要加入空間的設備，按“完成”。
- **修改空間：**
  1. 點擊“家庭空間”頁的右上方【 】。
  2. 可修改空間名稱、新增或刪除空間內的設備或移除空間。修改完成後按“完成”。

二、查看事件影片

1. 在【 】可以選擇設備或空間查看事件影片列表。
2. 找到想看的事件可直接點擊該影片觀看，如想要下載該影片，點擊【 】即可下載至手機的相簿。
3. 如想要用時間查事件，可點擊【 】進行操作。

服務區域

您可撥打您所在區域的服務電話或客服專線 (02)412-8811

基隆市	Home+中嘉｜吉隆	02-2165-3152
台北市	Home+中嘉｜長德	02-2165-3153
台北市	Home+中嘉｜麗冠	02-2165-3157
台北市	Home+中嘉｜萬象	02-2165-3156
新北市	Home+中嘉｜新視波	02-2165-3688
新北市	Home+中嘉｜家和	02-2165-3366
桃園市	Home+中嘉｜北健	02-412-8813
台南市	Home+中嘉｜三冠王	02-412-8833
台南市	Home+中嘉｜雙子星	02-412-8812
高雄市	Home+中嘉｜慶聯	02-412-8801
高雄市	Home+中嘉｜港都	02-412-8891

Home+ 中嘉 行動客服

行動客服 APP

Home+

官方網站

FB 粉絲專頁